

Universal All-In-One Data Bypass and Interface Module. Module d'Interface et de Données Universelles Tout-En-Un.

## NISSAN / INFINITI

Guide # 34361





Module label | Étiquette sur le module

#### Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

#### Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.



www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET





#### VEHICLE EQUIPPED WITH OEM ALARM | VÉHICULE ÉQUIPPÉS D'UNE ALARME D'ORIGINE

Some vehicles must be UNLOCKED to disarm the OEM alarm before remote start. Enable option **D2** using the FlashLink Manager. When this option is enabled the module will automatically UNLOCK before remote start and LOCK after the vehicle has remote started. Certains véhicules doivent être DÉVERROUILLÉS avant le démarrage à distance pour désarmer l'alarme d'origine. Activez l'option **D2** avec le FlashLink Manager. Lorsque cette option est activée, le module déverrouille automatiquement avant le démarrage à distance et reverrouille après que le véhicule a démarré à distance.

Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version.



#### Determine if the remotestarter or alarm system supports 2-way Data-Link.

#### Déterminez si le démarreur à distance ou système d'alarme est compatible en Data-Link 2-voies.

#### WITH DATA-LINK AVEC DATA-LINK

#### WITH OUT DATA-LINK SANS DATA-LINK

In order to use this type of connection the remote-starter or alarm-system must be compatible with the **Fortin Data-link protocol**. Consult the installation guide or visit www.fortinbypass.com/datalink/ for more information.



Le démarreur à distance ou le système d'alarme doit être compatible avec le **protocole Data-link Fortin** pour ces branchements. Consultez le guide d'installation du démarreur à distance ou du système d'alarme ou visitez le www.fortinbypass.com/datalink/ pour plus d'informations. For all other remote-starters or alarm-systems perform the following connections. Pour tout autres types de démarreurs à distance ou d'alarme, effectuez les branchements suivants.



du véhicule.

2	© FORTIN	Make the connections:	Faire les branchements:
		<b>20 Pin Connector (White):</b> Make the connections associated with the vehicle from the VEHICLE FIT GUIDE.	<b>20 Pins Connecteur (Blanc ):</b> Effectuez les branchements associés au véhicule dans le GUIDE DES VÉHICULES.
	5 Pin Conn.	<b>5 Pin CAN Connector (White):</b> Make the connections (if required)	<b>5 Pins Connecteur CAN (Blanc):</b> Effectuez les branchements.(Si nécessaire)
	6 PIN CONN.	<b>6 Pin RELAY Connector (Red):</b> Make the connections (if required)	<b>6 Pins Connecteur RELAI (Rouge):</b> Effectuez les branchements.(Si nécessaire)
	2 Pin Conn.	<b>2 Pin TB Connector (White):</b> Make the connections (if required)	<b>2 Pins Connecteur TB (Blanc):</b> Effectuez les branchements.(Si nécessaire)
2		PROGRAMMING	PROCÉDURE DE

**CONNECTION #** 

Ground



PROGRAMMING	PROCÉDURE DE
PROCEDURE	PROGRAMMATION
Determine the programm	ing procedure Déterminez le type de programmation selon
required for the vehicle in	the VEHICLE votre véhicule dans le GUIDE DES
FIT GUIDE.	VÉHICULES.
Connection number	Vehicle(s) associated with the procedure Programming number
Numéro de connection	Véhicule(s) associé(s) à la configuration Numéro de programmation

VEHICLE MAKE MODEL YEAR PROGRAM: #

### VEHICLE FIT GUIDE | GUIDE DES VÉHICULES

							run	Clio	llai	II et	կադ	hei			CIIU	/IIIIe	ine s		vei		uie	ent	ະວເ	equ	ihe		_			syen	
VEHICLE	ES	YEARS ANNÉES	Connection	Programming	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Light	Memory Driver	Tachometer	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Detrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3. Passlock	Kev Control	Activate OEM Remote	Push-to-Start Control	Legend
INFINITI					Α	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	M	N	Р (	ຊ	R	s	Т	U	۷	W	х	Y	Z	ZA	ZB
EX35	Push-to-Start (AT)	2008-2012	5	5													•				•	•	•	•	•	•				•	2
EX37	Push-to-Start (AT)	2012-2013	5	5													•				•	•	•	•	٠	•				•	2
FX35		2003-2008	2	2	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•		$\square$			1
	Intelli-Key	2003-2008	2	2	•	•	•	•		•							•			╈	•	•	•	•	•	•		$\square$			1
	Push-to-Start (AT)	2009-2013	5	5												+	•	+	+	$^{+}$	•	•	•	•	•	•		$\vdash$		•	2
FX37	Push-to-Start (AT)	2013	5	5													•			t	•	•	•	•	•	•				•	2
EX45		2003-2008	2	2						•	_						•	-		Ŧ	•	•	•	•	•			1		-	1
1745	Intelli-Kev	2003-2008	2	2											-	-		-	-	╉								+			1
EVEO	Buch to Stort (AT)	2003-2008	5	5	-	•	-	•		•					_		•			+	•	•	•	•	•						2
FX30	Push-to-Start (AT)	2009-2013	5	5											-	-	•	-	-	÷	•	•	•	-	•	•		⊢			2
G20		2001-2002									_			_	_	-		-	-	+			_	_		•		-		+	1
G25	Push-to-Start (AT)	2011-2013	5	5											_		•			+	•	•	•	•	•	•		-		•	2
G35		2003-2004	2	2											_					+	•	•	•	•	•	•		┢		+	1
	Intelli-Key	2005-2006	2	2	•	•	•	•		•							•				•	•	•	•	•	•		╞		$\rightarrow$	1
	Push-to-Start (AT)	2007-2009	5	5													•			$\downarrow$	•	•	•	•	•	•		╞		•	2
	Push-to-Start (MT)	2007-2009	5	5													•				•	•	•	•	•	•				•	1
G37	Push-to-Start (AT)	2009-2013	5	5													•				•	•	•	•	•	•				•	2
	Push-to-Start (MT)	2009-2013	5	5													•				•	•	•	•	•	•				•	1
130		2001	1	1																						•					1
135		2002-2004	1	1																						•					1
Q45		2005-2006	2	2	•	•				•							•			Т	•	•	٠	•	٠	•					1
QX4		2001-2003	1	1																						•					1
QX50	Push-to-Start (AT)	2014-2016	5	5	•	•	•	•									•			T	•	•	•	•	•	•		$\square$		•	2
QX56		2004-2007	2	2	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1
		2008-2010	3	3	•	•				•					_	+	•	+	+	╈	•	•	•	•	•	•					1
	Intelli-Kev	2008-2010	4	4	•	•	•	•		•						+	•		+	+	•	•	•	•	•	•			-		1
NISSAN					А	в	С	D	Е	F	G	н	1	J	к	L	M	N	Р (	2	R	s	т	U	v	w	х	Y	z	ZA	ZB
3507		2003-2004	2	2						•										T	•	•	•	•	•	•		T			1
0002		2005-2008	2	2	•	•				•							•		-	╈	•	•	•	•	•	•		+		-	1
3707	Push-to-Start (AT)	2000-2000	5	5													•			╈	•	•	•	•	•					•	2
5702	Push-to-Start (MT)	2009-2016	5	5	-	<u> </u>	-		-						$\rightarrow$	+	•	+	+	╉					•					-	1
Altimo		2003-2010		1		-	-				_			_			-	+	-	Ŧ	-	-	-	-	-		_	1		-	1
Липа		2001-2004	2	2														-	-	+				-				┢		+	
	Buch to Start (AT)	2003-2000	2 5	 	•	-				•					_		•	-	-	╉	•	•	•	•	-			┢	-	+-	
	Push-to-Start (AT)	2007-2006	5	5											-	_	•	-	_	+	•	•	•	•	•	•		┢		-	2
	Pusn-to-Start (AT)	2009-2012	5	5									_			_	•	_	_	+	•	•	•	•	•	•		╞		<b>-</b>	2
A 1	Push-to-Start (MT)	2007-2012	5	5									_	_	_	_	•	_	_	+	•	•	•	•	•	•		┢			1 1
Armada		2004-2007	2	2	•	•			_	•			_		_			_	_	+	•	•	•	•	•	•		-			1
		2008-2014	3	3	•	•				•			_		_	_		_	_	$\downarrow$	•	•	•	•	•	•		╞		-	1
	Intelli-Key	2008-2015	4	4	•	•	•	•		•										4	•	•	•	•	•	•		4			1
Cube		2009-2014	3	3	•	•				•				_	_	_	•		_	4	•	•	•	•	•	•		╘			1
Frontier		2005-2007	2	2	•	•											•				•		•	•	•	•					1
		2008-2016	3	3	•	•											•				•		•	•	•	•					1
GT-R	Push-to-Start	2009-2016	5	5													•				•	•	•	•	•	•				•	2
Juke		2011-2016	3	3													•				•	•			•	•					1
Maxima		2001-2003	1	1																						•					1
		2004	2	2						•											•	•	•	•	•	•					1
		2005-2008	2	2	•	•				•							•	T		T	•	•	•	•	•	•					1
	Intelli-Key	2007-2008	4	4	•	•	•	•		•							•	T		T	•	•	•	•	•	•					1
	Push-to-Start (AT)	2009-2014	5	5													•				•	•	•	•	٠	•		1		•	2
Micra	. ,	2015-2016	3	3													•				•	•	•	•	•	•					
Murano		2003	2	2						•								T		T	•	•	•	•	•	•		1			1
		2004-2007	2	2	•	•				•					+	+	•	+	+	+	•	•	•	•	•	•		$\vdash$		+	1
	Intelli-Kev	2005-2007	2	2			•	•		•							•	+	+	╈	•	•	•	•	•	•		$\vdash$		+	1
	Push-to-Start (AT)	2009-2014	5	5									-		+	-	•	+	+	+	•	•	•	•	•	•		+	1	•	2
		2012 2016	2	1													•	+	+	+	•	•		•	•					+	1

#### VEHICLE FIT GUIDE | GUIDE DES VÉHICULES

							Fun	ctio	nal	if e	quip	ope	d	Fon	ctio	nn	elle	si l	e vé	hic	ule	en	est	équ	ipé.			S	ee Le	gend	below
VEHICLI	E LES	YEARS ANNÉES	Connection	Programming	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Light	Memory Driver	Tachometer	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Activate OEM Remote Start	Push-to-Start Control	Legend
NV200		2012-2015												•			•			Т	•	•		•	•	٠					
NV2500		2012-2016	3	4													•				•	•		•	•	•					1
NV3500		2012-2016	3	4													•				•	•		•	•	•					1
Pathfinde	er	2001-2004	1	1																						•					1
		2005-2007	2	2	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1
		2008-2012	3	3	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1
	Intelli-Key	2009-2012	4	4	•	•	•	•		•							•				•	•	•	•	•	٠					1
Quest		2004	2	2						•											•	•	•	•	•	•					1
		2005-2007	2	2	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1
		2008-2009	3	3	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1
Rogue		2008-2013	3	3	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1
	Intelli-Key	2008-2013	4	4	•	•	•	•		•							•				•	•	•	•	•	٠					1
	Select	2013-2016	3	3	•	•	•	•		•							•				•	•	•	•	•	•					1
	Select Intelli-Key	2013-2016	4	4	•	•	•	•		•							•				•	•	•	•	•	•					1
Sentra		2001-2006	1	1																						•					1
		2007-2012	3	3	•	•				•							•				•	•	•	•	•	٠					1
		2013-2015	8	4										•			•				•	•		•	•	٠					1
	Intelli-Key	2007-2012	4	4	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1
	Push-to-Start (AT)	2013-2016	6	7													•				•	•		•	•	٠			•	•	1
Titan		2004	2	2						•											•	•	•	•	•	٠					1
		2005-2007	2	2	•	•				•							•				•	•	•	•	•	٠					1
		2008-2015	3	3	•	•				•							•				•	•	•	•	•	٠					1
Versa		2007-2011	3	3	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1
	Sedan	2012-2014	3	3						•							•				•	•	•	•	•	•					1
	Sedan Push-to-start	2013-2015	6	7													•				•	•		•	•	٠			•	•	2
	Hatchback	2012	3	3						•							•				•	•	•	•	•	٠					1
	Intelli-Key	2007-2012	4	4	•	•	•	•		•							•				•	•	•	•	•	•					1
	Note	2014-2016	3	3													•				•	•	•	•	•	•					1
	Note Push-to-Start	2014-2015	6	7													•				•	•		•	•	•			•	•	2
X-Trail		2005-2007	1	1																						٠					1
XTerra		2005-2007	2	2	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1
		2008-2015	3	3	•	•				•							•				•	•	•	•	•	•					1

#### NOTES

Version hardware minimum required. 1.

Version matérielle minimum requise.

T-harness availble (optionnal) 2. Sold separately

T-harnais disponible (optionnel) Vendu séparément

FORTIN	Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version.	Page 6 / 3
NECTI	DN 1	GO PROGRAM
6 PIN RED CONN.	WHITE/RED N.C. WHITE/GREEN YELLOW/RED N.C. YELLOW/GREEN	Ignition barrel Barillet d'ignition
20 PIN CONN.	N.C.       VELLOW       Ignition         N.C.       N.C.         N.C.       N.C.         N.C.       N.C.         N.G.       N.C.         N.G.       N.C.         N.G.       N.C.         N.G.       N.C.         N.G.       DK.BLUE         O       DK.BLUE         (-) While Running         N.G.       O         N.G.       DK.BLUE         N.G.       DATA	IGNITION SECURITY LED DATA
	OR     OU     PIN       6     DATA     6-Pin connector       5     N.C.       4     GROUND       3     SECURITY LED       2     IGNITION       1     12V Battery	N #DESCRIPTION8DATA7N.C.6N.C.5GROUND4SECURITY LED3N.C.2IGNITION112V Battery
	Input   Entrée O Output   Sortie Connection always required Branchement toujours requis Connection not required with Data-link	rehicle ht au véhicule Remote-Starter/Alarm ht au démarreur larme

8 Connection **not required** with Data-link *Branchement* **non requis** avec Data-Link  $\langle \rangle$ 

#### NOTE:

All possible functions are summarized in each configuration, however some functions may not be supported on all vehicles. Refer to the VEHICLE FIT GUIDE to determine the supported functions for a specific vehicle. Toutes les fonctions possibles sont écrites dans chaque configuration, toutefois elles ne sont pas toutes supportées par tous les véhicules.. Voir le GUIDE DES VÉHICULES pour déterminer les fonctions supportées sur chaque véhicule.

Cut | Couper

Page 7 / 36









**CONNECTION 5** 

OBD-II Connector Connecteur OBD-II

This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version. Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version.

> Key Port lower dash Left of sterring column Port pour la clé au bas du tableau de bord à gauche du volant

Back of Push-to-Start button Au dos du bouton Push-to-Start

<u>S63</u>

At brake switch Au communtateur de frein









9 10 11 12 13 14 15 16 LOW Pin14 Pink			S P	40-0
INFINITI	RX	ТХ	PTS	BRAKE
G25	Gray Pin-2	White Pin-3	Brown Pin-4	White Pin-2
EX35	Gray Pin-2	White Pin-3	Brown Pin-4	White Pin-2
FX35	Gray Pin-2	White Pin-3	Lt.Blue Pin-4	White Pin-2
FX37	Gray Pin-2	White Pin-3	Lt.Blue Pin-4	Pink Pin-2
FX45	Gray Pin-2	White Pin-3	Lt.Blue Pin-4	White Pin-2
FX50	Gray Pin-2	White Pin-3	Lt.Blue Pin-4	White Pin-2
G35 AT PTS 07-08	Gray Pin-2	White Pin-3	Brown Pin-4	White Pin-2
G37 08	Gray Pin-2	White Pin-3	Brown Pin-4	White Pin-2
G37 convertible 09	Gray Pin-2	White Pin-3	Brown Pin-4	Lt.Blue or Yellow Pin-
G37 coupe 09	Gray Pin-2	White Pin-3	Brown Pin-4	White Pin-2
G37 coupe 10-13	Gray Pin-2	White Pin-3	Brown Pin-4	Violet Pin-2
G37 AT PTS Sedan 08-13	Gray Pin-2	White Pin-3	Brown Pin-4	White Pin-2
QX50	Gray Pin-2	White Pin-3	Lt.Blue Pin-4	Pink Pin-2
QX70	Gray Pin-2	White Pin-3	Lt.Blue Pin-4	Pink Pin-2
NISSAN	RX	ТХ	PTS	BRAKE
350Z	Gray Pin-2	White Pin-3	Brown Pin-4	White Pin-2
Altima 09-12	Green/Orange Pin-2	Orange Pin-3	Brown Pin-4	Lt.Green Pin-2
GT-R	Gray Pin-2	Blue Pin-3	Brown Pin-4	White Pin-2
Maxima	Green/Orange Pin-2	Orange Pin-3	Brown Pin-4	Lt.Green Pin-2
Murano	Lt.Blue Pin-2	Orange Pin-3	Brown Pin-4	Lt.Green Pin-2

	HARDWARE VERSION VERSION MATÉRIELLE MINIMUM 6	FIRMWARE VERSION VERSION LOGICIELLE 72.[32] NISSAN/INFINITI MINIMUM	To add the firmware version and the options, use the <b>FLASH LINK UPDATER</b> or <b>FLASH LINK MOBILE</b> tool, sold separately. Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil <b>FLASH LINK UPDATER</b> ou <b>FLASH LINK MOBILE</b> , vendu séparément.
ع	Parts required (Not inc	luded)	Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))
_	1X Fuse 1X Diode		1X Fusible 1X Diode

#### This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version. Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version

**CONNECTION 5A** 

F) FORTIN

NISSAN / INFINITI PUSH TO START - AUTOMATIC TRANSMISSION

#### Page 11 / 36





#### CONTINUED NEXT PAGE | SUITE À LA PAGE SUIVANTE



	HARDWARE VERSION VERSION MATÉRIELLE MINIMUM 6	FIRMWARE VERSION VERSION LOGICIELLE 72.[32] NISSAN/INFINITI MINIMUM	To add the firmware version and the options, use the <b>FLASH LINK UPDATER</b> or <b>FLASH LINK MOBILE</b> tool, sold separately. Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil <b>FLASH LINK UPDATER</b> ou <b>FLASH LINK MOBILE</b> , vendu séparément.
٩	<b>Parts required</b> (Not ind 1X Fuse 1X Diode	cluded)	<b>Pièce(s) requise(s)</b> (Non incluse(s)) 1X Fusible 1X Diode

## 

This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version. Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version

**CONNECTION 5B** 

### NISSAN / INFINITI PUSH TO START - MANUAL TRANSMISSION

#### Page 13 / 36

GO PROGRAM: 5







VOIR DESCRIPTION DU FILÂGE PAGE 2

**CONNECTION 7** 

I his guide may change without notice. See www.tortin.ca for latest version. Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version Page 16 / 36

M35 - M45

**ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION** 

SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

**GO NEXT PAGE** 

# M35-M45

										foo		nod		-									otá			
		1					unc	cuor	all	t ec	luip	ped		onc	cuon	inel	ie s	sile	ver	nicu	lie e	en e	ste	qui	pe.	
VEHICLE VEHICULES	YEARS	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Trunk/Hatch	Tachometer	Start/Stop control	Door status	Trunk Status	Hood Trigger	RAP Disable	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Sliding door*	Defrost	Heated seats	Gas Door	Window Roll Down	Hatch Trigger	Foot Brake Signal	Parking Light	Hand Brake Signal	Rear Defrost	Heated Mirrors	Memory Driver
INFINITI		Α	В	С	D	E	F	G	H		J	K	L	Μ	N	0	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
M35 / M45 Push to start	2006-2010	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•								•	•	•			

#### WIRING COLOR | COULEUR DE FIL

	POLARITY POLARITÉ	DESCRIPTION			
	$\sim$	CAN Bus (High)	Blue	OBDII connector (Twisted pair)	Pin 6
_	$\sim$	CAN Bus (Low)	Pink	OBDII connector (Twisted pair)	Pin 14
2	+	12 Volts 1	Blue	Power Module behind Cluster	Pin 15
2	+	Ignition 1	Brown	Power Module behind Cluster	Pin 18
2	+	Accessory 1	White	Power Module behind Cluster	Pin 16
5	+	Starter 1	Black / Yellow	Under hood, right side of battery	
4	+	Parking Lights	Red / Blue	Dimmer switch	
	_	Emergency Brake	Purple / Red	Emergency Brake	
6	+	Neutral Safety Switch	Grey / Red	Under hood, right side of battery	
	_	Trunk Release	Orange	BCM module 40 Pin Connector	Pin 30
	—	Trunk Pin	Light Blue	BCM module 15 Pin Connector	Pin 2
	-	Horn	Brown / White	Steering Column	

Automatic Key Take Over: When the door is opened after the vehicle has been remote-started and the SmartKey is in proximity, the module will automatically trigger the Push-To-Start button and activate the vehicles ignition. The driver does not need to manually press the Push-To-Start button. *Prise en charge du mode continue du véhicule:* Lorsque la porte est ouverte après avoir démarré le véhicule à distance et que la clé SmartKey est a proximité le module active automatiquement l'ignition. Le conducteur n'a pas à appuyé sur le bouton Push-To-Start.



**CONNECTION 7** 





#### PROGRAM. 1



This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version. Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version

# PROGRAM. 2 DCRYPTOR PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION AVEC DCRYPTOR 1/2



CONTINUED NEXT PAGE | CONTINUEZ À LA PAGE SUIVANTE

#### PROGRAM. 2 DCRYPTOR PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION AVEC DCRYPTOR 2/2



PROGRAM. 3

#### 'IN' This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version. Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version.

#### **REGULAR KEY 1/2**



#### PROGRAM. 3

This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version. Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version. REGULAR KEY 2/2



Processed. 4       INTELLI-KEY 1/3         Image: State of the state	
Image: Control of the control of th	
Refirez la pile de la télécommande d'orgine.         Éloignez les autres télécommandes d'origine du véhicule (10 pieds / 3 mètres min) pour procéder à la programmation.         1         Image: State of the s	
Image: Second	
Release the programming hutten when the LED is Relâchez le bouton de	
Release     Programmation quand la Del       YELLOW.     est JAUNE.	
If the LED is not solid YELLOW disconnect the 4-Pin connector (Main-Harness) and go back to step 1. Si le DEL n'est pas JAUNE débranchez le connecteur 4 pins (Connecteur principal et allez au début de l'étape 1.	A A
Insert the required remaining Insérez les connecteurs requision connectors.	
PRESS X2 -> FLASH PRESS X2 -> FLASH PRESS X2 -> FLASH Press and release the programming button two (2x) times. The YELLOW LED will Appuyez et relâchez 2 fois le bouton de programmation. La DEL JAUNE clignote2	
flash 2 times each second. fois chaque seconde.	
Image: Second	
Image: Constrained by the second system       Image: Constrained by the second s	
If the YELLOW and RED LED's are not solid, remove the key and go back to step 5.       Si les DELs JAUNE et ROUGE ne sont pas allumées solide, retirez la clé et recommencez l'étape 5.	
Repeat this step until the RED and YELLOW LED's are solid.       Répétez cette étape jusqu'à ce que les DELs JAUNE et ROUGE s'allument.	
→Wait for the BLUE LED to →Attendre que la DEL BLEU flash rapidly. →Wait for the BLUE LED to clignote rapidement.	



#### This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version. Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version

#### **INTELLI-KEY 3/3**

#### **PROGRAM.** 4

## INTELLI-KEY REMOTE STARTER FUNCTIONNALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE



PROGRAM. 5

#### TIN This guide may change without notice. See www.fortin.ca for latest version. Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version

#### **PUSH TO START 1/3**





#### Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version PUSH TO START 3/3

ithout notice. See www.fortin.ca for latest version

#### PROGRAM. 5

his guide may change \





CONTINUED NEXT PAGE | CONTINUEZ À LA PAGE SUIVANTE

#### **PROGRAM.** 6



#### **REMOTE STARTER FUNCTIONNALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE**



Remote start the vehicle.

Démarrez à distance.



Enter the vehicle with the Intelli-Key.

Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (Intelli-Key) sur vous



Close the driver door.

Refermez la porte côté conducteur.



The Push to Start button will turn ON automatically.

Le bouton démarrage (Push-to-Start) du véhicule se met à Ignition (ON)



The vehicle can now be put in to gear and driven.

Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. de may change

#### PUSH TO START 1/3

ithout notice. See www.fortin.ca for latest version

Ce guide peut faire l'objet de changement sans préavis. Voir www.fortin.ca pour la récente version











Module label | Étiquette sur le module

#### Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

#### Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

#### WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

#### **MISE EN GARDE**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



WWW.fortinbypass.com