



SUZUKI XL7

2007-2009



CAN-SL2

Made in Canada Rev. A - 01 / 02 / 2009
Web site: <http://www.ifar.ca>

ALARM AND REMOTE STARTER CAN BUS INTERFACE KIT



Fonctionnal if equipped

- | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lock | <input type="checkbox"/> Tach | <input type="checkbox"/> Radio Off | <input type="checkbox"/> Heat Seats |
| <input type="checkbox"/> Unlock | <input type="checkbox"/> Start Enable | <input type="checkbox"/> Transponder Bypass | <input type="checkbox"/> Gas Door |
| <input type="checkbox"/> Arm | <input type="checkbox"/> Door Trigger | <input type="checkbox"/> PK3, Passlock | <input type="checkbox"/> Window Roll Down |
| <input type="checkbox"/> Disarm | <input type="checkbox"/> Trunk Trigger | <input type="checkbox"/> Sliding Door | <input type="checkbox"/> Hatch |
| <input type="checkbox"/> Trunk | <input type="checkbox"/> Hood Trigger | <input type="checkbox"/> Defrost | <input type="checkbox"/> Brake Signal |


WARNING: Every time the CAN-SL2 is disconnected, once reconnected the vehicle need to be started with the key.

WARNING: All Ignition and accessory wires of the remote starter must be connected at the ignition barrel.


Connection for Transponder bypass.




Front view of the module



Back of the module



** Only if the vehicle is equipped with a hood pin.



Connect wire to Remote-Starter/Alarm Connect wire to vehicle


○ OUTPUT ● INPUT




Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Connect: ✓	Branchez: ✓	Data-Link (1 way)	Connect: ✓	Branchez: ✓	Data-Link (2 way)
Lt. Blue <input checked="" type="checkbox"/>	Lt. Blue/Black <input checked="" type="checkbox"/>	DL	Lt. Blue <input checked="" type="checkbox"/>	Lt. Blue/Black <input checked="" type="checkbox"/>	DL
White <input checked="" type="checkbox"/>	White/Black <input checked="" type="checkbox"/>		White <input checked="" type="checkbox"/>	White/Black <input checked="" type="checkbox"/>	
Pink <input checked="" type="checkbox"/>	Pink/Black <input checked="" type="checkbox"/>		Pink <input checked="" type="checkbox"/>	Pink/Black <input checked="" type="checkbox"/>	
Blue <input checked="" type="checkbox"/>	Green <input checked="" type="checkbox"/>		Blue <input checked="" type="checkbox"/>	Green <input checked="" type="checkbox"/>	
Orange <input checked="" type="checkbox"/>	Orange/Black <input checked="" type="checkbox"/>		Orange <input checked="" type="checkbox"/>	Orange/Black <input checked="" type="checkbox"/>	
Purple <input checked="" type="checkbox"/>	Purple/Black <input checked="" type="checkbox"/>		Purple <input checked="" type="checkbox"/>	Purple/Black <input checked="" type="checkbox"/>	
Yellow <input checked="" type="checkbox"/>	Yellow/Black <input checked="" type="checkbox"/>	Yellow <input checked="" type="checkbox"/>	Yellow/Black <input checked="" type="checkbox"/>		
		Brown/White <input checked="" type="checkbox"/>			Brown/White <input checked="" type="checkbox"/>
		Grey <input checked="" type="checkbox"/>			Grey <input checked="" type="checkbox"/>
		Grey/Black <input checked="" type="checkbox"/>			Grey/Black <input checked="" type="checkbox"/>
		Brown <input checked="" type="checkbox"/>			Brown <input checked="" type="checkbox"/>



Front view of the module



1 **1.A** **Make the connections of the CAN-SL2 to the vehicle:**

Connector 1 (Black):
Determine the type of installation:
INSTALLATION WITH DATA-LINK
INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK

1.B **Connector 2 (White):**
Make the connections

1.C **Connector 3 (White, located at the back of the module):**
Make the connections

2 **Press the programming switch while inserting the main wires harness (CONN 1) into the CAN-SL2 module.**
The LED will illuminate to indicate you are in programming mode, release the programming button.

3 **Connect the other connectors (CONN. 2)**
WARNING: Connector 2 can be easily plugged in backwards.

4 **Connect the other connectors (CONN. 3)**

5 Turn the key to the **"ON" position.**

6 Once the LED starts to flash rapidly turn the key to the **OFF position.**
The LED will turn off to indicate the module has been programmed.
The module is now ready for use.

Connect wire to Remote-Starter/Alarm Connect wire to vehicle

○ OUTPUT ● INPUT



SUZUKI XL7

2007-2009



CAN-SL2
Fabriqué au Canada Rev.A - 01 / 02 / 2009
Site internet <http://www.ifar.ca>

MODULE D'INTERFACE CAN BUS POUR ALARME ET DÉMARREUR À DISTANCE




Fonctionnel si équipé

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Verrouillage | <input type="checkbox"/> Tach | <input type="checkbox"/> Radio Off | <input type="checkbox"/> Sièges chauffants |
| <input type="checkbox"/> Déverrouillage | <input type="checkbox"/> Active Démarreur | <input type="checkbox"/> Transponder Bypass | <input type="checkbox"/> Porte essence |
| <input type="checkbox"/> Armement | <input type="checkbox"/> Status de Porte | <input type="checkbox"/> PK3, Passlock | <input type="checkbox"/> Contrôle fenêtres |
| <input type="checkbox"/> Désarmement | <input type="checkbox"/> Status de Valise | <input type="checkbox"/> Portes Coulissantes | <input type="checkbox"/> Hayon arrière |
| <input type="checkbox"/> Valise | <input type="checkbox"/> Status de Capot | <input type="checkbox"/> Dégivrage | <input type="checkbox"/> Signal de Frein |


ATTENTION: Chaque fois que le CAN-SL2 est débranché: une fois le module rebranché, démarrez le véhicule avec la clé.

ATTENTION: Les fils d'ignition et d'accessoire du démarreur à distance doivent être connectés au barillet d'ignition.

Connexions pour le contournement transpondeur.



** Seulement si le véhicule est équipé de la pin de capot.




Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme Branchement du filage au véhicule ○ SORTIE ● ENTRÉE



Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Site internet: www.ifar.ca

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.


<p>Branchez: ✓</p> <p>Bleu pâle <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Blanc <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Rose <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Bleu <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Orange <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Mauve <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Jaune <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Data-Link (1 way)</p> <p>DL</p> <p>Brun/Blanc <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Gris <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Gris/Noir <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Brun <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Branchez: ✓</p> <p>Bleu pâle <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Blanc <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Rose <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Bleu <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Orange <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Mauve <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Jaune <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Data-Link (2 way)</p> <p>DL</p> <p>Brun/Blanc <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Gris <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Gris/Noir <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Brun <input checked="" type="checkbox"/></p>
---	---	---	---




vue de face du module

Connecteur 1 (Noir - 4 pins):
Déterminez le type d'installation:

INSTALLATION AVEC DATA-LINK



INSTALLATION SANS DATA-LINK



Coupez les 4 fils à l'extrémité de l'un des deux connecteurs Data-Link. Connectez le fil rouge au 12V et le fil noir à la masse du véhicule.



1 **1.A** **Effectuez les connexions du CAN-SL2 au véhicule:**

Connecteur 1 (Noir):

Déterminez le type d'installation (**Data-Link** ou **non Data-Link**) Pour l'installation DATA-LINK assurez vous de la présence du connecteur DATA-LINK sur le démarreur.. Pour installation non Data-Link voir INSTALLATION SANS DATA-LINK.



1.B **Connecteur 2 (Blanc):**

Effectuez les branchements



1.C **Connecteur 3 (Blanc, situé au dos du module):**

Effectuez les branchements



2 **Maintenez le bouton de programmation enfoncé** en insérant le **connecteur 1** dans le CAN-SL2. Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation, **relâchez le bouton de programmation.**



Branchez le connecteur 2 (**CONN. 2**)


ATTENTION: Ne pas brancher le connecteur à l'envers.



Branchez le connecteur 3 (**CONN. 3**)



Tournez la clef en position **ignition**.



Lorsque le DEL clignote rapidement, **tournez la clef en position OFF.**

Le DEL s'éteint pour indiquer que le module est programmé.



Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme



Branchement du filage au véhicule ○ SORTIE ● ENTRÉE