REGULAR INSTALLATION
INSTALLATION RÉGULIÈRE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

VEHICLE VEHICULES		YEARS ANNÉES	TB-Control	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Horn	Parking Lights	Hatch (open)	RAP control	Tachometer	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	OEM Remote monitoring	R.S.OEM Remote Stand Alone compatible
			Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)																
NISSAN																			
Rogue	*Regular key*	2017-2018	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Quasqai	*Regular key*	2017-2018	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BYPASS FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE **CONTOURNEMENT**

72.[29]

NISSAN/INFINITI MINIMUM

This manual may change without notice. www.fortinbypass.com for latest version. Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis. www.fortinbypass.com pour la récente version.

Program bypass option: Programmez l'option du contournement:	UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
	C1	OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring
		Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine

Program remote starter option: Programmez l'option démarreur à distance:	FUNCTION FONCTION	MODE	DESCRIPTION
	8	**2**	Double 0.25 sec unlock pulse
			Double pulse unlock de 0.25 sec.

Program remote starter option: Programmez l'option démarreur à distance:	FUNCTION FONCTION	MODE	DESCRIPTION
	32	**3**	DK.Blue (GWR) Shut Down After
			BleuFoncé (Masse d'activation) Sortie après l'arret.

Program remote starter option for R.S. OEM REMOTE STAND ALONE: Programmez l'option démarreur à distance pour TÉLÉCOMMANDE D'ORIGINE STAND ALONE:	FUNCTION FONCTION	MODE	DESCRIPTION
	38	**2**	Enable : Press 3x Lock to remote start with the OEM remote.
			Activé : Appuyez x3 sur Verrouille de la télécommance d'origine pour démarrer à distance le véhicule.

Parts required (Not included)
1x OEM remote
1x TB-BOX (sold separately)

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))
1x télécommande d'origine
1x TB-BOX (vendu séparément)

NOTES

NOTE Hood Status : functional if equipped with a factory hood switch.

HOOD STATUS : fonctionnel si équipé d'un commutateur de capot d'origine.

DESCRIPTION | DESCRIPTION



BCM located left side of steering column.
BCM Situé a gauche de la column de direction.

⑤ **OBD-II** connector.
Connecteur **OBD-II.**





④ **BCM** Brown 16-Pin connector
BCM Connecteur Brun de 16-pins



③ **BCM** Black 24-Pin connector
BCM Connecteur Noir de 24-pins



⑥ **BCM** White 40-Pin connector
BCM Connecteur Blanc de 40-pins



⑦ **At steering column**
À la colonne de direction



① **BCM** Green 40-Pin connector
BCM Connecteur Vert de 40-pins



② **BCM** Black 40-Pin connector
BCM Connecteur Noir de 40-pins



WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

(+)Ignition	Yellow	In	A1
(-)Lock	Purple	Out	A2
(-)Unlock	Purple/White	Out	A3
	Green	Out	A4
	White	Out	A5
	Orange	Out	A6
(-)Horn	Orange/Black	Out	A7
(-) DOOR TRIGGER	Dk.Blue	Out	A8
	Red/Blue	In	A9
(-) STARTER	Lt.Blue/Black	In/Out	A10
	Black	In	A11
(-)Parking Lights	Pink	Out	A12
	Yellow/Black	Out	A13
	Brown/White	In	A14
	Pink/Black	In	A15
	Purple/Yellow	In/Out	A16
	Green/White	In/Out	A17
	Green/Red	In/Out	A18
(-) IGNITION	White/Black	Out	A19
	Lt.Blue	In/Out	A20
	White	Out	E1
	Orange	Out	E2
(+)12V	Red	In	E3
(-)Ground	Black	In	E4
	Pink	In/Out	E5
	Yellow	Out	E6

CUT LOOP FOR AUTOMATIC TRANSMISSION MODE.
COUPEZ LA BOUCLE POUR LE MODE TRANSMISSION AUTOMATIQUE.

A7 (-)HORN
Brown
Brun

OPTIONAL FACULTATIF

⑦ Steering Column. At switch, White 12-Pin connector.
Colonne de direction. Au commutateur, Connecteur Blanc 12-pins.

C5	Brown	
C4	Gray/Black	CAN LOW
C3	Gray	CAN HIGH
C2	Orange/Brown	
C1	Orange/Green	
D6	White/Red	TB-BOX*
D5	White/Blue	TB-BOX*
D4	White/Green	
D3	Yellow/Red	
D2	Yellow/Blue	
D1	Yellow/Green	

Ground
Masse

Autolight Shutdown. Fermeture des lumières automatiques.

	A2	A3	A10	A19	A12	E3	A1	C4	C3	A8	
	(-)UNLOCK	(-)LOCK	(-)STARTER	(-)IGNITION	(-)PARKING LIGHTS	(+)12V	(+)IGNITION	(~)CAN LOW	(~)CAN HIGH	(-)DOOR TRIGGER	SEE NEXT PAGE VOIR PAGE SUIVANTE
Rogue	Pink Rose	Brown Brun	White/red Blanc/Rouge	Yellow Jaune	White Blanc	Red Rouge	Yellow Jaune	Pink Rose	Bleu Bleue	Light Bleu Bleu Pâle	

② **BCM** Black 40-Pin Connector Back vue.
BCM Connecteur Noir de 40-Pin Vue de dos

BCM located left side of steering column.
BCM Situé a gauche de la column de direction.

③ **BCM** White 16-Pin Connector Back vue.
BCM Connecteur Blanc de 16-Pin Vue de dos

④ **BCM** Brown 16-Pin Connector Back vue.
BCM Connecteur Brun de 16-Pin Vue de dos

⑤ **OBDII** Front view
Vue de face

① **BCM** Green 40-Pin Connector Back vue.
BCM Connecteur vert de 40-Pin Vue de dos

Make 3 to 4 loops around the key barrel.
Faites 3 à 4 tours autour de barillet d'ignition.

CONTINUED NEXT PAGE | CONTINUEZ À LA PAGE SUIVANTE

TB-BOX INSTALLATION | INSTALLATION DU TB-BOX

1



Open the vehicle OEM remote.
Remove the valet key from the back of the OEM remote.

Ouvrez la télécommande d'origine du véhicule.
Retirez la clé valet du dos de la télécommande d'origine.

2



Place the TB-BOX inductor beside the vehicle OEM remote transponder

Placez l'inducteur du TB-BOX au transpondeur de la télécommande d'origine du véhicule

3



Secure the 2 pieces together with electric tape.

Sécurisez les 2 pièces ensemble avec du ruban électrique.

4



Make 3 to 4 loops around the key barrel.

Faites 3 à 4 tours autour de barillet d'ignition.

Connection to EVO-ALL. See previous page.

Connexion au EVO-ALL. Voir page précédente.

CONTINUED NEXT PAGE | CONTINUEZ À LA PAGE SUIVANTE

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ

1



Press and **hold** the programming button: **Insert** the 6-Pin Main connector.

↳*The LEDs will alternate between BLUE, RED, YELLOW & BLUE/RED flashes.*

Appuyez et **maintenir** le bouton de programmation enfoncé: **Insérez** le connecteur Principal à 6-broches.

↳*Les DELs alterneront entre un clignotement BLEU, ROUGE, JAUNE & BLEU/ROUGE.*

2



Release the programming button when the BLUE LED is ON.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL BLEUE est allumée.

*If the BLUE LED is not ON solid **disconnect** the 6-Pin Main connector and **go back** to step 1.*

*Si la DEL BLEUE n'est pas allumée **débranchez** le connecteur Principal à 6-broches et **retournez** au début de l'étape 1.*



3



Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4



Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

↳*The BLUE LED will flash rapidly.*

Tournez la clé à Ignition.

↳*La DEL BLEU clignotera rapidement.*

5



Turn the key to the OFF position.

↳*The BLUE LED will turn off.*

Tournez la clé à la position Arrêt (OFF).

↳*La DEL BLEU s'éteint.*

The module is now programmed.

Le module est programmé.

REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE

REFER TO THE **QUICK INSTALL GUIDE** INCLUDED WITH THE MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.

RÉFÉREZ-VOUS AU **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE** INCLUS AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE.



VEHICLE EQUIPPED WITH OEM ALARM | VÉHICULE ÉQUIPÉS D'UNE ALARME D'ORIGINE

Some vehicles must be UNLOCKED to disarm the OEM alarm before remote start. Enable option **D2** using the FlashLink Manager. When this option is enabled the module will automatically UNLOCK before remote start and LOCK after the vehicle has remote started.

Certains véhicules doivent être DÉVERROUILLÉS avant le démarrage à distance pour désarmer l'alarme d'origine. Activez l'option **D2** avec le FlashLink Manager. Lorsque cette option est activée, le module déverrouille automatiquement avant le démarrage à distance et reverrouille après que le véhicule a démarré à distance.



Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides
Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations
Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING
The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE
L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2014, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING