

# PATS CHRYSLER

*S'adapte à tous les véhicules Chrysler équipés d'un transpondeur dans la clé, sauf sur le Sebring Coupe 2002 (Japonais)*

## INSTALLATION

- 1- Installez le démarreur à distance et vérifiez avec la clé dans le barillet.
- 2- Enlevez le(s) couvercle(s) recouvrant le barillet d'ignition.
- 3- **Installez** l'antenne (RING) autour du barillet d'ignition **seulement après avoir terminé la programmation.**
- 4- Branchez le fil ROUGE à la batterie et le NOIR à "ground-out when running (-) " du démarreur à distance.
- 5- Programmez le PATS CHRYSLER.

## PROGRAMMATION

Avant de commencer la programmation, assurez-vous **d'avoir 2 clés fonctionnelles du véhicule.** Gardez les clés séparées l'une de l'autre pendant la procédure de programmation. Chaque étape doit être complétée dans le délai indiqué, sans quoi le PATS CHRYSLER ne sera pas programmé et il sera nécessaire de recommencer.

- 1- Branchez temporairement le fils **NOIR** du PATS CHRYSLER à la **MASSE** pour la programmation.
- 2- Insérez la clé fonctionnelle #1 dans le barillet et tournez la **clé** à la position **EN MARCHE (ON)**. La clé doit rester là pendant **huit (8) à dix (10) secondes.**
- 3- Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et **retirez la clé** du barillet.
- 4- Dans les dix (10) secondes après avoir retiré la clé #1, insérez la **clé #2** et tournez la clé à la position **EN MARCHE (ON)**. La clé doit rester là **pendant dix (10) secondes.**
- 5- Dépendamment des modèles de véhicules, la lumière **Sécurité va clignoter** ou un **timbre sonore** se fera entendre indiquant l'entrée du mode de programmation.
- 6- Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et **retirez la clé** du barillet.
- 7- Dans les dix (**10**) secondes, maintenir l'antenne (RING) du PATS CHRYSLER devant la clé de contact et ensuite **injecter 12V au fil d'ignition** du véhicule jusqu'à ce que la **lumière de sécurité du véhicule arrête** de clignoter lorsque le PATS CHRYSLER sera programmé. **Déconnectez l'injection de 12V de l'ignition.**
- 8- **Déconnectez le fil NOIR** du PATS CHRYSLER de la masse et isolez-le avec du ruban isolant, installer le RING autour de la clé de contact.
- 9- Démarrez le véhicule avec le démarreur à distance. Si le PATS CHRYSLER est branché et programmé correctement, le véhicule démarrera. Si le PATS CHRYSLER n'est pas programmé correctement ou mal branché, le véhicule ne démarrera pas et l'indicateur antivol clignotera. Si c'est le cas, il sera nécessaire de reprendre la procédure de programmation du début, à partir de l'étape 1.

Note : Ne pas faire plus de 4 tentatives consécutives de démarrage avec un PATS CHRYSLER non fonctionnel.

Brevet en instance Canada: 2,419,697 USA: 60/449.414