PATS KIA 2 VÉHICULE : MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR KIA **AMANTI** 2004 - 2006 Le SCAN TOOL de KIA est requis pour la programmation de ce module Programmation: Vous devez avoir toutes les clés du véhicule (3 clés). Vous avez besoin du SCAN TOOL de KIA avec le cartouche approprié pour la programmation des clés. 2- Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer tous les clés du véhicule (procedure teaching). 3- Placez le module Pats KIA 2 vers le **devant du barillet** d'ignition pour les 2 prochaines étapes. 4- À l'aide d'un fil (jumper), vous devez alimenter l'ignition manuellement. 5- Suivez les instructions du SCAN TOOL. 6- Retirez le fil (jumper) et aussi le module Pats KIA 2. 7- Il est important de réessaver chaque clé du véhicule et vérifier si le témoin de sécurité Pats KIA 2 se rallume après le retrait de chaque clé. 8- Branchez le module Pats KIA 2 et essayer le démarreur à distance. Le module Pats KIA 2 est maintenant programmé. Placez vers le barillet pour la programmation Installation: **SUPPORT TECHNIQUE: Ground Out** when Running DÉMARREUR TEL: 514-255-0446 DISTANCE Bleu FAX: 514-255-1367 (-) Neg. Ground IN Noir Pats Web: http://support.fortinautoradio.com Rouge (+) 12V BATTERIE Enrouler autours de barillet 3 à 5 tours pour un fonctionnement optimal. Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés IMPORTANT : Une fois la puce du Pats KIA programmé, VERSION 3.0.B ou avant pu être causés indirectement ou directement elle ne peut être programmé ou utilisé pour un autre véhicule. 28 Oct. 2005 par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. FAIT AU CANADA PATS KIA 2 **VÉHICULE:** MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR KIA AMANTI 2004 - 2006 Le SCAN TOOL de KIA est requis pour la programmation de ce module Programmation: Vous devez avoir toutes les clés du véhicule (3 clés). Vous avez besoin du SCAN TOOL de KIA avec le cartouche approprié pour la programmation des clés. 1- Branchez le SCAN TOOL 2- Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer tous les clés du véhicule (procedure teaching). 3- Placez le module Pats KIA 2 vers le **devant du barillet** d'ignition pour les 2 prochaines étapes. 4- À l'aide d'un fil (jumper), vous devez alimenter l'ignition manuellement. 5- Suivez les instructions du SCAN TOOL. 6- Retirez le fil (jumper) et aussi le module Pats KIA 2. 7- Il est important de réessayer chaque clé du véhicule et vérifier si le témoin de sécurité Pats KIA 2 se rallume après le retrait de chaque clé. 8- Branchez le module Pats KIA 2 et essayer le démarreur à distance. Le module Pats KIA 2 est maintenant programmé. Placez vers le barillet pour la programmation Installation: SUPPORT TECHNIQUE: **Ground Out** when Running DÉMARREUR TEL: 514-255-0446 DISTANCE FAX: 514-255-1367 (-) Neg. Ground IN Noir Pats Web: http://support.fortinautoradio.com (+) 12V BATTERIE X Enrouler autours de barillet 3 à 5 tours pour un

FAIT AU CANADA

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsable des dommages causés

en cas de défectuosité de fabrication.

ou avant pu être causés indirectement ou directement

par ce module, excepté le remplacement de ce module

VERSION 3.0.B

28 Oct. 2005

fonctionnement optimal.

IMPORTANT: Une fois la puce du Pats KIA programmé,

elle <u>ne</u> peut être programmé ou utilisé pour un autre véhicule.