




ALARM AND REMOTE STARTER CAN BUS INTERFACE KIT



WIRING / CONNECTION GUIDE

See wiring schematic configuration



START HERE

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS

- 1 Make the connections of the CAN-SL2 to the vehicle:**

 - 1.A Connector 1 (Black):**
Determine the type of installation:
INSTALLATION WITH DATA-LINK (See P.4)
INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK (See P.4)
 - 1.B Connector 2 (White):**
Make the connections associated with the vehicle in the VEHICLE FIT GUIDE (P.2-3)
 - 1.C Connector 3 (White, located at the back of the module):**
Make the connections associated with the vehicle in the VEHICLE FIT GUIDE (P.2-3)

- 2 Press** the programming switch while inserting the main wires harness (**CONN 1**) into the CAN-SL2 module. The LED will illuminate to indicate you are in programming mode, release the programming button.
- 3 Connect** the other connectors (**CONN. 2**)
WARNING: Connector 2 can be easily plugged in backwards.
- 4 Connect** the other connectors (**CONN. 3**)

- 5** Turn the key to the "ON" position.
- Once the LED starts to flash rapidly turn the key to the **OFF** position.
(GMC vehicle : Start the vehicle)
- The LED will turn off to indicate the module has been programmed.
- The module is now ready for use.**
(*Chrysler, Dodge, Jeep models continue with step 7)

- * Chrysler/Dodge/Jeep models**
- The LED will flash until you **press the OEM remote lock button.**
 - The LED will turn off to indicate the module has been programmed.
 - The module is now ready for use.**

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca





VEHICLE FIT GUIDE / GUIDE DES VÉHICULES

Vehicles Véhicules	Years Années	Fonctionnel if equipped / Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.																			U	Données du véhicule et couleur de la carrosserie	Vehicles Data Véhicules					
		Verrouillage										Accessoires																
		Déverrouillage Lock	Unlocked Unlocked	Armenement Armenement	Désarmement Disarm	Verrouillage Lock	Tach	Actifs Active	Start Start	Door Door	Trunk Trunk	Hood Hood	Radio Radio	Trans Trans	Passeport Passport	Bones Bones	Sliding Sliding	Defogger Defogger	Stages Stages	Calculon Calculon				Gas Gas	Roll Roll	Windows Windows	Hatch	Configuration
Jeep	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Cherokee																											5	CAN High: White/Orange CAN Low: White
Commander																											5	CAN High: White/Orange CAN Low: White
Compass																											5	CAN High: White/Orange CAN Low: White/Pink
Grand Cherokee																											5	CAN High: White/Orange CAN Low: White
Patriot																											5	CAN High: White/Orange CAN Low: White/Pink
Liberty																											5	CAN High: White/Green CAN Low: White/Blue
Wrangler																											5	CAN High: White/Green CAN Low: White/Blue
Kia	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Amanti																											10	CAN High: Brown CAN Low: White
Sedona																											9	CAN High: Red or Black CAN Low: White
Land Rover	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Freelander																											****	
Lincoln	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
MKZ																											14	CAN High: Gray/Orange CAN Low: Purple/Orange
Mercedes	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
C230																											6	CAN High: Brown/Red CAN Low: Brown
C32																											6	CAN High: Brown/Red CAN Low: Brown
SLK 280																											7	CAN High: Brown/Red CAN Low: Brown
Mitsubishi	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Outlander																											18	CAN High: Yellow CAN Low: Lt. Green
Lancer																											18	CAN High: Yellow CAN Low: Lt. Green
Nissan	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Altima																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Armada																											13	See www.ifar.ca for installation schematic / Voir www.ifar.ca pour les schéma d'installation
Frontier																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Maxima																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Maxima Intel. Key																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Murano																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Murano Intel. Key																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Pathfinder																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Quest																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Rogue																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Sentra																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Titan																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Versa																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Xterra																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
350Z																											13	CAN High: Blue CAN Low: Pink or Yellow
Pontiac	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Pursuit																											15	CAN SW: Green Data Keyless: Tan/White
G5																											15	CAN SW: Green Data Keyless: Tan/White
G6																											15	CAN SW: Green Data Keyless: Lt. Green
G8																											16	CAN SW: Green
Solstice																											15	CAN SW: Green Data Keyless: Tan/White
Torrent																											16	CAN SW: Green
Porsche	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Cayenne																											6	CAN High: Orange/Green CAN Low: Orange/Brown
Saturn	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Astra																											20	CAN SW: Green CAN Low: White CAN High: Green
Aura																											15	CAN SW: Green Data Keyless: Lt. Green
Outlook																											16	CAN SW: Green
Sky																											15	CAN SW: Green Data Keyless: Tan/White
Vue																											16	CAN SW: Green
Subaru	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Impreza																											19	CAN High: Pink CAN Low: Lt Green/Red
Forester																											19	CAN High: Pink CAN Low: Lt Green/Red
Suzuki	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
XL7																											16	CAN SW: Green
Volkswagen	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
Beetle																											2	CAN High: Orange/Green CAN Low: Orange/Brown
Golf																											2	CAN High: Orange/Green CAN Low: Orange/Brown
Eos																											4	CAN High: Orange/Green CAN Low: Orange/Brown
Jetta																											4	CAN High: Orange/Green CAN Low: Orange/Brown
Passat																											4	CAN High: Orange/Green CAN Low: Orange/Brown
Rabbit																											2	CAN High: Orange/Green CAN Low: Orange/Brown
Touareg																											4	CAN High: Orange/Green CAN Low: Orange/Brown
Volvo	02 03 04 05 06 07 08 09 10	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U						
C30																											8	CAN High: White CAN Low: Green
C70																											8	CAN High: White CAN Low: Green
S40																											8	CAN High: Gray/Red CAN Low: Lt. Blue/Red
S60																											7	CAN High: White CAN Low: Green
S80																											7	CAN High: White CAN Low: Green
V50																											8	CAN High: White CAN Low: Green
V70																											7	CAN High: White CAN Low: Green
XC70																											7	CAN High: White CAN Low: Green
XC90																											7	CAN High: White CAN Low: Green


This Vehicle Fit Guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version. Ce Guide des véhicules peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

*:K = Intelli-Key
 **:Ouverture des fenêtres (Window roll down).
 ***:Schéma de branchement (Wiring schematic configuration)
 ****: See INT-BMW-1 Installation schematic. Voir Schéma d'installation du INT-BMW-1.
 *****: Installation schematic coming soon. Schéma d'installation à venir.

▶ Use PATS-GM2
 Utilisez le PATS-GM2


Black: Noir
 Blue: Bleu
 Brown: Brun

INSTALLATION WITH DATA-LINK / INSTALLATION AVEC DATA-LINK



INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK / INSTALLATION SANS DATA-LINK

Cut off one plug of the Data-Link connector, connect the red wire to +12V and the black wire to ground.



Coupez les 4 fils à l'extrémité de l'un des connecteurs Data-Link. Connectez le fil rouge au 12V et le fil noir à la masse du véhicule.

WHAT IS DATA-LINK? / QU'EST-CE QUE LE DATA-LINK?

Starter Alarm/ Dem. Alarme

2 way Data-Link

Bypass / module de contournement





● The Data-Link is a connection between the remote-Starter/Alarm and the Bypass/Interface module. ● This connection eliminates all other connections between devices by using bidirectional communication. ● It reduces the number of connections thus reducing installation error, and eliminates the risk of theft. ● It very easy to install and saves up 60% of the installation time.

● Le Data-Link est un connecteur entre le démarreur à distance/alarme et le module de contournement qui élimine tous les branchements entre ceux-ci, par le biais d'une communication bidirectionnelle. ● Il diminue les branchements et les erreurs d'installation. ● Il réduit les risques de vol. ● Il est facile à installer et sauve jusqu'à 60% du temps à l'installation.



WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Configuration 1







Wires located in driver kick panel, PIN-4, bottom row of 21-pin GREEN plug. (See color wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
Fils situés dans le panneau latéral du côté chauffeur, PIN-4, dernier rang du connecteur vert de 21 PINS. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)



Configuration 2



Twisted Pair Wires in driver kick panel or at steering column (See wires colors VEHICLE FIT GUIDE P.2-3)
Paire de fils torsadés situés dans le panneau latéral du côté chauffeur ou à la colonne de direction (Voir le GUIDE DES VÉHICULES, pour la couleur des fils. P.2-3).





Configuration 3







Wires located in driver kick panel, PIN-4, bottom row of 21-pin GREEN plug. (See color wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
Fils situés dans le panneau latéral du côté chauffeur, PIN-4, dernier rang du connecteur vert de 21 PINS. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)

Configuration 4





Twisted Pair Wires in driver kick panel or at steering column (See wires colors VEHICLE FIT GUIDE P.2-3)
Paire de fils torsadés situés dans le panneau latéral du côté chauffeur ou à la colonne de direction (Voir le GUIDE DES VÉHICULES, pour la couleur des fils. P.2-3).




WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Configuration 5





① Twisted Pair Wires located at steering column or near cluster (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés situés dans le harnais de la colonne de direction ou sous le tableau de bord. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)

② Twisted Pair Wires located at the ignition connector (See colors wires on VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés situés au connecteur d'ignition. (Voir couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)




Configuration 6





① Twisted Pair Wires located at steering column or near cluster (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés situés dans le panneau latéral du côté chauffeur. (Voir le GUIDE DES VÉHICULES, pour la couleur des fils. P.2-3)

② Twisted Pair Wires located at the ignition connector (See colors wires on VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés situés au connecteur d'ignition. (Voir couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)




Configuration 7




2005 + : Twisted Pair Wires located in the driver kick panel (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés situés dans le panneau latéral du côté chauffeur. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)

2004 - : Twisted Pair Wires located in the driver kick panel (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés situés dans le panneau latéral du côté chauffeur. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)




Configuration 8





2005 + : Twisted Pair Wires located in the driver kick panel (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés situés dans le panneau latéral du côté chauffeur. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)


2004 - : Twisted Pair Wires located in the driver kick panel (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés situés dans le panneau latéral du côté chauffeur. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)





Configuration 9




Twisted Pair Wires coming from the door, located in the driver kick panel. (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés provenant de la porte, située dans le panneau latéral de la porte du côté chauffeur. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)



Configuration 10




Twisted Pair Wires coming from the door, located in the driver kick panel (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
 Paire de fils torsadés provenant de la porte, située dans le panneau latéral côté conducteur. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)




WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Configuration 11




Twisted Pair Wires located under the glove compartment at the BCM. (See colors wires on the VEHICLE FIT GUIDE p.2-3)
Paire de fils torsadés situés sous le coffre à gant au BCM. (Voir la couleur des fils dans le GUIDE DES VÉHICULES p.2-3)



Connect: ✓ Branchez: ✓




Data-Link (1 way)





Connect: ✓ Branchez: ✓



Data-Link (2 way)




Configuration 12




Connect: ✓ Branchez: ✓




Data-Link (1 way)




Connect: ✓ Branchez: ✓



Data-Link (2 way)




Configuration 13






To control OEM Alarm on vehicle (NON INTELLI-KEY vehicles) add the following wires to the empty pins on the BCM.
Pour contrôler l'alarme d'origine des véhicules NON ÉQUIPÉS DE L'INTELLI-KEY ajoutez des fils dans les espaces vides du BCM.





* Only if the vehicle is equipped with a hood pin.
* Seulement si le véhicule est équipé de la pin de capot.



Front view of the BCM connector located on the driver kick panel or above the acceleration pedal. For the Versa vehicle: Connector located behind the glove compartment.
Vue de face de la prise du BCM situé dans le panneau latéral conducteur ou au-dessus de la pédale d'accélération. Pour les véhicules Versa: Connecteur situé derrière le coffre à gant.



Configuration 14



WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT


Configuration 15

Remote-Starter / Démarreur à distance

Connection for Transponder bypass./ Connexion pour le contournement transpondeur.

WARNING: All Ignition and accessory wires of the remote starter must be connected at the ignition barrel.

ATTENTION: Les fils d'ignition et d'accessoire du démarreur à distance doivent être connectés au barillet d'ignition.



Connect: ✓ Branchez: ✓

Lt. Blue	✓	Lt. Blue/Black	✓
White	✓	White/Black	✓
Pink	✓	Pink/Black	✓
Blue	✓	Green	✓
Orange	✓	Orange/Black	✓
Purple	✓	Purple/Black	✓
Yellow	✓	Yellow/Black	✓

Data-Link (1 way)

DL

Brown/White ✓
Grey ✓
Grey/Black ✓
Brown ✓


Connect: ✓ Branchez: ✓

Lt. Blue	✓	Lt. Blue/Black	✓
White	✓	White/Black	✓
Pink	✓	Pink/Black	✓
Blue	✓	Green	✓
Orange	✓	Orange/Black	✓
Purple	✓	Purple/Black	✓
Yellow	✓	Yellow/Black	✓

Data-Link (2 way)

DL

Brown/White ✓
Grey ✓
Grey/Black ✓
Brown ✓



Connection needed for vehicles 2006 and older.
(Not required for vehicles 2007 and newer.)

Effectuez ce branchement pour les véhicules 2006 et moins.
(sur véhicules 2007 et plus branchement non requis)

Vehicles / Véhicules	Wire colors / Couleur(s) des fils					
	V REFERENCE	V DATA	ACCESSORY	IGNITION	CAN SW	DATA KEY LESS
Chevrolet						
Cobalt	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White
HHR	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White
Malibu	White/Black	White	Brown	Pink	Green	Lt Green
Pontiac						
G5	White/Black	White	Brown	Pink	Green	Tan/White
G6	White/Black	White	Brown	Pink	Green	Lt Green
Pursuit	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White
Solstice	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White
Saturn						
Aura	White	White/Black	Brown	Pink	Green	Lt Green
Sky	White/Black	White	Brown	Yellow	Green	Tan/White

White: Blanc Black: Noir Blue: Bleu Brown: Brun Green: Vert Gray: Gris Lt: Pâle Orange: Orange Pink: Rose Purple: Mauve Red: Rouge Tan: Beige Yellow: Jaune


WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Configuration 16

Remote-Starter / Démarreur à distance

Connection for Transponder bypass. / Connexion pour le contournement transpondeur.

WARNING: All Ignition and accessory wires of the remote starter must be connected at the ignition barrel.
ATTENTION: Les fils d'ignition et d'accessoire du démarreur à distance doivent être connectés au barillet d'ignition.




** Only if the vehicle is equipped with a hood pin.
** Seulement si le véhicule est équipé de la pin de capot.

WARNING: Every time the CAN-SL2 is disconnected, once reconnected the vehicle need to be started with the key.
ATTENTION: Chaque fois que le CAN-SL2 est débranché: une fois le module rebranché, démarrez le véhicule avec la clé.


Vehicles / Véhicules	Wire colors / Couleur(s) des fils					
	V REFERENCE	V DATA	ACCESSORY	IGNITION	CAN SW	DATA KEY LESS
Buick						
Enclave	White	White/Black	Brown	Pink	Green	N.A.
Lucerne	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Cadillac						
CTS	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
DTS	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Escalade	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
SRX	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
STS					Green	N.A.
Chevrolet						
Avalanche	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
CK Pickup	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Equinox	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Express	White	Pink	Brown	Pink	Green	N.A.
Impala	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Monte Carlo	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Silverado	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Tahoe	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Suburban	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
GMC						
Acadia	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Savana	White	White/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Sierra	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Suburban	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Yukon	White	Pink/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Saturn						
Outlook	White	White/Black	Brown	Pink	Green	N.A.
Vue	White	White/Black	Yellow	Pink	Green	N.A.
Pontiac						
G8	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Torrent	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.
Suzuki						
XL7	White/Black	White	Brown	Pink	Green	N.A.

WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT


Configuration 17



Configuration 18



Configuration 19





WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Configuration 20







REMOTE STARTER
The remote starters starter output is not required.

DÉMARREUR À DISTANCE
La sortie Start du démarreur à distance n'est pas requise pour ce véhicule.

Ignition
Accessory

Make 10 loops with a 22 to 26 gauge wire around the factory key.
Faire 10 tours autour de la clé d'origine avec un fil de calibre 22 à 26.



- 1 Remove the plastic cover of the Ignition barrel
Retirez le couvert de plastique du barillet d'ignition.
- 2 Wrap the wire around the inside of the plastic ring 4 times.
Faire 4 tours à l'intérieur de l'anneau de plastique avec le fil.

<p>Connect: ✓ Branchez: ✓</p> <table border="1"> <tr><td>Lt. Blue</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>White</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Pink</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Blue</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Orange</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Purple</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Yellow</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	Lt. Blue	<input checked="" type="checkbox"/>	White	<input checked="" type="checkbox"/>	Pink	<input checked="" type="checkbox"/>	Blue	<input checked="" type="checkbox"/>	Orange	<input checked="" type="checkbox"/>	Purple	<input checked="" type="checkbox"/>	Yellow	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Data-Link (1 way)</p> <p>DL →</p> <table border="1"> <tr><td>Brown/White</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Grey</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Grey/Black</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Brown</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	Brown/White	<input checked="" type="checkbox"/>	Grey	<input checked="" type="checkbox"/>	Grey/Black	<input checked="" type="checkbox"/>	Brown	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Connect: ✓ Branchez: ✓</p> <table border="1"> <tr><td>Lt. Blue</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>White</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Pink</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Blue</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Orange</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Purple</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Yellow</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	Lt. Blue	<input checked="" type="checkbox"/>	White	<input checked="" type="checkbox"/>	Pink	<input checked="" type="checkbox"/>	Blue	<input checked="" type="checkbox"/>	Orange	<input checked="" type="checkbox"/>	Purple	<input checked="" type="checkbox"/>	Yellow	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Data-Link (2 way)</p> <p>← DL →</p> <table border="1"> <tr><td>Brown/White</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Grey</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Grey/Black</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Brown</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	Brown/White	<input checked="" type="checkbox"/>	Grey	<input checked="" type="checkbox"/>	Grey/Black	<input checked="" type="checkbox"/>	Brown	<input checked="" type="checkbox"/>
Lt. Blue	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
White	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Pink	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Blue	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Orange	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Purple	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Yellow	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Brown/White	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Grey	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Grey/Black	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Brown	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Lt. Blue	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
White	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Pink	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Blue	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Orange	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Purple	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Yellow	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Brown/White	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Grey	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Grey/Black	<input checked="" type="checkbox"/>																																														
Brown	<input checked="" type="checkbox"/>																																														






MODULE D'INTERFACE CAN BUS POUR ALARME ET DÉMARREUR À DISTANCE



CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

Voir SCHÉMA DE BRANCHEMENT



Vue de face du module

Vue de dos du module

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme Branchement du filage au véhicule SORTIE ENTRÉE

COMMENCEZ ICI

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

1 Effectuez les connexions du CAN-SL2 au véhicule:

1.A **Connecteur 1 (Noir):**
Déterminez le type d'installation (Data-Link ou non Data-Link)
Pour l'installation DATA-LINK assurez vous de la présence du connecteur DATA-LINK sur le démarreur. (Voir INSTALLATION AVEC DATA-LINK (P.4)).
Pour installation non Data-Link voir INSTALLATION SANS DATA-LINK (P.4).

1.B **Connecteur 2 (Blanc):**
Déterminez le type de branchement selon votre véhicule (Voir GUIDE DES VOITURES, P.2-3)

1.C **Connecteur 3 (Blanc, situé au dos du module):**
Déterminez le type de branchement selon votre véhicule (Voir GUIDE DES VOITURES, P.2-3)

2 **Maintenez le bouton de programmation enfoncé** en insérant le **connecteur 1** dans le CAN-SL2.
Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation, **relâchez le bouton de programmation.**

3 Branchez le connecteur 2 (CONN. 2)

ATTENTION: Ne pas brancher le connecteur à l'envers.

4 Branchez le connecteur 3 (CONN. 3)

5 Tournez la clef en position **ignition**.

6 Lorsque le DEL clignote rapidement, **tournez la clef en position OFF.** (Sauf véhicules GMC: démarrez le véhicule).

Le DEL s'éteint pour indiquer que le module est programmé.

(* Sauf pour les véhicules Chrysler, Dodge, Jeep, poursuivre à l'étape 7)

* Chrysler/Dodge/Jeep

7 Le DEL clignotera jusqu'à ce que vous pressiez le bouton Verrouillage (Lock) de la télécommande d'origine du véhicule.
Le DEL s'éteint pour indiquer que le module est programmé.

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

