# REGULAR INSTALLATION
# INSTALLATION RÉGULIÈRE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)

| VEHICLE / VEHICULES | YEARS / ANNÉES | Immobilizer bypass / Contournement d'immobilisateur | Lock | Unlock | Arm | Disarm | Parking Light | Horn | Tachometer | Door Status | Hood Status* | Trunk Status | Hand-Brake Status | Foot-Brake Status | Secure Take Over | OEM Remote monitoring** | R.S. OEM remote Stand Alone compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HYUNDAI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elantra | *Push-to-Start* 2023 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

**BYPASS** FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE **CONTOURNEMENT**

**76.[60]**

MINIMUM

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.
Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

| | UNIT OPTION / OPTION UNITE | | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| **Program bypass option:** / **Programmez l'option du contournement:** | **C1** | | OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring<br>Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine |
| | **D6** | | Push-to-Start<br>Push-to-Start |
| **IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED WITH FUNCTIONAL HOOD PIN:** / **SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:** | **A11** | OFF / NON | Hood trigger (Output Status).<br>Contact de capot (état de sortie). |

| | FUNCTION / FONCTION | MODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| **Program remote starter option for R.S. OEM REMOTE STAND ALONE:** / **Programmez l'option démarreur à distance pour TÉLÉCOMMANDE D'ORIGINE STAND ALONE:** | **38** | **2** | Enable<br>Press 3x Lock to remote start with the OEM remote.<br><br>Activé<br>Appuyez x3 sur Verrouille de la télécommance d'origine pour démarrer à distance le véhicule. |

## NOTES

| | |
|---|---|
| ** The vehicles OEM remote and SmartKey are still operable during remote start. | La télécommande d'origine du véhicule et la clé intélligente reste fonctionnel même si le démarreur est engagé. |
| **Parts required** (Not included)<br><br>2X 1Amp Diodes | **Pièce(s) requise(s)** (Non incluse(s))<br><br>2X Diodes 1Amp |

## MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE

* **HOOD PIN** / **CONTACT DE CAPOT**

**HOOD STATUS :** THE HOOD PIN SWITCH (INCLUDED) MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION **A11** TO OFF.

**STATUT DE CAPOT :** LE CONTACT DE CAPOT (INCLUS), DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION **A11** À NON.

**A11** OFF / NON

**SECURITY STICKER**
**AUTOCOLLANT DE SÉCURITÉ**

WARNING / ATTENTION

Included / Inclus

**Notice:** the installation of safety elements are mandatory. The hood pin and the sticker are essential security elements and must be installed.
**Notice:** l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot et l'autocollant de sécurité sont des éléments de sécurité essentiels et doivent absolument être installés.

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.

CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

## DESCRIPTION | DESCRIPTION

2A **Parking lights switch**
**commutateur des feux de stationnement**






2B **Horn switch**
**commutateur du klaxon**






3 **Push-to-start button connector**
**Connecteur bouton démarrage**




1 **Front of the fuse box**
**Au devant de la boîte à fusibles**



1 **Back of the fuse box**
**Au dos de la boîte à fusibles**









# WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS



# KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ

1




**Press and hold** the programming button:
**Insert** the 6-Pin Main connector.

↳*The LEDs will alternate between BLUE, RED, YELLOW & BLUE/RED flashes.*

**Appuyez** et **maintenir le bouto**n de programmation enfoncé:
**Insérez** le connecteur Principal à 6-broches.

↳*Les DELS alterneront entre un clignotement BLEU, ROUGE, JAUNE & BLEU/ROUGE.*

2




**Release** the programming button when the LED is RED.

**Relâchez** le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.

If the LED is not solid RED disconnect the 6 Pin connector (Main-Harness) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 6 pins (Connecteur principal) et allez à l'étape 1.



3



**Insert** the required remaining connectors.

**Insérez** les connecteurs requis restants.

4




**Press** and **release** the programming button 6 times (6x).

↳*The RED LED will flash 5 times and pause.*

**Appuyez** et **relâchez** 6 fois le bouton de programmation.

↳*La DEL ROUGE clignote 5 fois et fait une pause.*

5




**Press and release** the Push-to-Start button twice to turn ON the ignition.

↳*The RED LED will flash rapidly 10x times.*
*Key bypass programmed.*

↳*The BLUE LED will flash rapidly.*
*CAN-Bus programmed.*

**Appuyez et relâchez** 2 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer l'ignition.

↳*La DEL ROUGE clignotera 10x fois rapidement.*
*Contournement de clé programmé.*

↳*La DEL BLEU clignotera rapidement:*
*Réseau CAN programmé.*

6




**Press and release** the Push-to-Start button once to shut off the ignition.

↳*The BLUE LED will turn off.*

**Appuyez et relâchez** 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.

↳*La DEL BLEU s'éteint.*

***The module is now programmed.***

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

***Le module est programmé.***

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

## REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE

REFER TO THE **QUICK INSTALL GUIDE** INCLUDED WITH THE MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.

RÉFÉREZ-VOUS AU **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE** INCLUS AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE.



## REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE

All doors must be closed.

Toutes les portes doivent être fermées




**Remote start** the vehicle.

**Démarrez** à distance.

**Unlock** *the doors with either:*
• The OEM remote
• The remote-starter remote or
• The door handle

**Déverrouillez** les portes avec soit:
• la télécommande d'origine,
• la télécomande du démarreur à distance ou
.• la poignée de la porte



**Enter** the vehicle with the Intelligent SmartKey.

**Entrez** dans le véhicule avec la clé intelligente (SmartKey) sur vous

DO NOT PRESS THE BRAKE PEDAL.

Press and release the Push-to-Start button once.

NE PAS APPUYER LA PÉDALE DE FREIN.

Appuyez et relâchez une fois le bouton démarrage (Push-to-Start.

*The vehicle can now be put in to gear and driven.*

*Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.*



Module label | Étiquette sur le module

**Notice: Updated Firmware and Installation Guides**
Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations**
Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

## MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING