PATS TOYOTA

INSTALLATION

1- Installez le démarreur à distance et vérifiez avec la clé dans le barillet.
2- Enlevez le(s) couvercle(s) recouvrant le barillet d'ignition.
3- Installez l'antenne en forme de nœud coulant autour de la rondelle illuminée du barillet d'ignition
4- Attachez le fil de l'antenne avec une attache (tie-wrap).
5- Branchez le fil ROUGE à la batterie et le NOIR à "out when running (-) " du démarreur à distance. **Laissez le fils NOIR dénudé** pour permettre la programmation.
6- Programmez le Pats Toyota.

PROGRAMMATION

Avant de commencer la programmation, assurez-vous d'avoir 1 clé fonctionnelle du véhicule, **dénudé le fil BLEU** (key sense) du barillet tel qu'illustré à l'endos. Chaques étapes doivent être complétées dans les délais indiqués, sans quoi le Pats Toyota ne sera pas programmé et il sera nécessaire de recommencer.

1- **Insérez la clé** dans le barillet. (Ne pas la tournez)
2- En dedans de 15 secondes **appuyez 4 fois sur la pédale de d'accélération**.
3- En dedans de 20 secondes **appuyer 5 fois sur la pédale de frein**.
4- **Enlever la clé** du barillet.
5- En dedans de 10 secondes,
   1° Branchez le fil NOIR du PatsToyota à la MASSE
   2° Branchez le fil BLEU (key sense) venant du barillet à la MASSE
   appuyer et relâcher la pédale d'accélération
6- **Après 60 secondes débranchez la masse** du fil BLEU (key sense) du barillet **et** du fil NOIR du PatsToyota.
   Note : Le fil BLEU ne doit pas rester branché avec le fil NOIR du Pats après la programmation.
7- La programmation est maintenant **terminée**.

Brevet en instance Canada: 2,419,697 USA: 60/449.414